



ZİMAR AIR REVITALİSER KULLANIM KILAVUZU

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan havayı sağlamak amacı ile yoğun bir arge çalışması sonucu ortaya çıkmış olan Zimar air c özellikleri çalışma prensibi ve dizaynı ile eşsiz bir ürün olup bu kriterler üzerinde patentlenmiştir. Tamamen filtresiz temizlik yapan Zimar air revitaliser, sessiz çalışarak kullanıcılarına kullanım kolaylığı ve sürekliliği sağlamaktadır.



Temizlik:
Zimar air revitaliser ın kapağının içi ve dışı yüzeyini kuru bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Kesinlikle akan su altında temizlemeyiniz ve kendi fanusu harici kap kullanmayınız.



Dönen hunide zamanla yabancı madde birikimi olur, bu nedenle temizleme gerektiğinde huninin bağlı olduğu yuvarlak tabakayı tutarak saat yönü tersine çeviriniz çıkardığınız huniyi su ile temizleyerek tekrarına saat yönüne çevirerek takınız. Temizlemede yumuşak kuru bez kullanınız deterjan gibi kimyasal maddelerle kesinlikle temizlemeyiniz

Çalışma Prensibi:


Zimar air revitaliser ortamda bulunan kirli havayı içine çekerek özel solusyonları sayesinde hava içerisinde bulunan mikroorganizma, bakteri, partikülleri vs sulu solusyon içersine hapseder ve yabancı maddelerden arındırılmış insanı ferahlatan sağlıklı havayı dışarı verir

Temizlenmiş hava ve zimar esansı



Başlangıç:


1- Zimar air revitaliser ın kapağını kaldırınız




2-şeffaf olan fanusun içerisine max ve min seviyeler arasında su doldurunuz (1-1,5lt) musluk suyu kullanabilirsiniz. İçersine normal sıcaklıklarda su koyunuz sıcak su koymayınız.



3- Su doldurulmuş Zimar air revitaliser kabı içerisine Zimar air revitaliser solüsyonu kullanın kesinlikle başka esans veya solusyon kullanmayınız. Zimar air revitaliser solusyonları makinesi ile en etkili çalışabilmesi için özel olarak formüle edilmişti. Diğer solusyonlar Zimar air revitaliser makinalarınıza zarar vermeye birlikte etkisiz ve verimsiz bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.




4- Zimar air revitaliser ın kapağını kapatarak fişi prize takınız ve kapağın üzerindeki on off düğmesine basarak start veriniz.



5- Eğer Zimar air revitaliser ın içindeki su seviyesi minimumun altına düşerse motoru durdurarak kapağı kaldırın fanusun içerisine tekrar ilave yaparak su seviyesini max ve min seviyesinin arasına getiriniz.



6- max. 48 saat sonra Zimar air revitaliser içerisindeki kirli suyu boşaltarak işlemleri başlangıçtan itibaren tekrar yapınız. 48 saat çalışmış bir Zimar air revitaliser içerisindeki solusyonlar özelliğini kaybetmiş ve havadaki bir çok mikroorganizma ve yabancı maddeleri içerisinde bulunduruyor olacaktır



Kirli su

www.zimar.net